

Aufputzmontage

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie ein Homecockpit Aufputz Touchpanel ordnungsgemäß montiert wird.

- Für die Montage der HomeCockpit Aufputz Touchpanels ist eine Halterung der VESA 100 Norm völlig ausreichend.
- Zur Befestigung am Wallmount müssen unbedingt die beiliegenden Schrauben verwendet werden, sonst könnten interne Bauteile beschädigt werden und ggf. das Gerät unbrauchbar machen.
- Das Gefüge aus Touchpanel und Wandhalterung kann frei platziert werden. Einzige Voraussetzung ist die ausreichend nahe Platzierung des 15V / 24V Netzteils, um das Touchpanel mit Strom zu versorgen.